

# スーパーリアパンチングコレクション取り付け講座



ヘッドレストの挿入部や前倒しレバーなど、樹脂パーツを端からカバーに通す。



座面全体にカバーを被せ、樹脂パーツ部は端から穴へ通してやる。優しく押すコト。



付属のS字フックを説明書の指示通りにセット。座面裏側の支持部分へ引っかける。



滑るようビニールを使い、ヘッドレストは潰して押し込む。  
裏地の縫い目は側面に揃えると仕上がりがきれいだ。



両端のサイドウイングという内装にもカバーを被せる。端からヘラで押し込もう。



付属のS字フックを使い、全周を裏面に固定する。シートベルト穴は後回しだ。



付属のヘラを使い、シートカバーのサイド部を側面の樹脂カバー内へ押し込む。



ヘッドレスト裏のストッパーは巻き込んで固定。



アームレストのベース部にもカバーを装着。ヘッドレスト挿入部も他と同様に通す。



後席センターのアームレストを工具を使って外し、カバーをすっぽりと被せる。



レッグ部の調整機構が稼働するのを確認。隙間の部分もきれいに整えてやろう。



縫い目を合わせるように、前座の背面カバーを被せる。



後席座面を元通りに固定。通しにくいパックルは、ベルトで保持すると効率的だ。



ドリンクホルダーの樹脂パーツを、ヘラを使って端からカバーの穴へ通してやる。



座面後部を後方に引き出し、付属のS字フックを付けて裏面に固定する。



背面下部のファスナーを閉じ、シートに密着させる。



座面カバーのシートベルト部をヘラで押し込む。アームレストも元に戻そう。



後席の背もたれは固定フック側からカバーを被せ、破らないように注意して覆う。



後席のヘッドレストは、側面からカバーをはめ込む。裏の固定は前席と同様だ。



ヘッドレストの挿入部を、端からカバーの穴へ通す。



ヘッドレストを戻せば、シートカバーの装着は完了！ 順調なら半日で作業できる。



突起部を通したあと、側面のファスナーを閉じて背もたれのカバーを固定する。



後席座面は車体から外しての作業。シートベルトの脱着にはトルクスレンチを使う。



底部前面から回り込みるマジックテープを背面に固定。



前席座面カバーを縫い目に沿ってセットし、後部を挿入。